



Lepaskan dan bersihkan *screen filter* dari AC.



Potong Filtrete hingga menutupi 50% - 80% dari *screen filter*, dan biarkan sisa area tidak tertutupi untuk menjamin aliran udara yang baik.



Tempelkan Filtrete pada *screen filter* dengan menggunakan *double tape* atau plester.



Pasang kembali *screen filter* yang sudah ditempel dengan Filtrete ke dalam AC.